

PROCEDURES A SUIVRE POUR LE TELECHARGEMENT DES PROGRAMMES A L'AIDE DU LOGICIEL PCCN

1 - LANCER LE PROGRAMME :

- Le logiciel doit être impérativement démarré en mode " Ms Dos ", ce qui signifie que si l'ordinateur est sous WIN95 ou WIN98 , il faut :

Démarrer

Arrêter

Redémarrer en mode MS -Dos

*

A l'invite MS-Dos, " C:/win95 " ou " C:/win98 " ou " C:/win "

taper : " **cd.** " pour revenir à la "racine" puis

taper : " **PCCN** " pour lancer le logiciel

L'environnement est constitué de 2 fenêtres principales :

la fenêtre de gauche dans laquelle on définit la MOCN avec laquelle on travaille

la fenêtre de droite dans laquelle on définit le ou les fichiers à télécharger.

2 - CHOISIR LA MOCN

A l'aide des flèches de direction du clavier , on définit la machine à utiliser : on peut constater que lorsqu'une machine est choisie, les programmes pouvant être téléchargés apparaissent dans la fenêtre de droite.

3 - EMETRE UN PROGRAMME DANS UN DCN

On suppose que la machine a déjà été sélectionnée.(voir étape 2)

- Préparer la machine à la réception , à savoir :

SUR NUM :

Mode " **chargement de programme** " ("cycle" apparaît dans la fenêtre "STATUS")

SUR FANUC :

_____ (vous devez être en mode programmeur ou "memory protect" déverrouillée)

_____ (attention le N° de prog. à transférer ne doit pas déjà exister dans le DCN sinon erreur !!!)

_____ Edit / prog / reset

appuyer sur la touche " **Read** "

- Sélectionner dans la fenêtre de droite du logiciel PCCN le fichier à transférer (à l'aide des flèches de direction du clavier)

- Sélectionner la bonne machine à l'aide du "SWITCH"

- Taper " **M** " (minuscule ou Majuscule)

- Vérifier la bonne transmission du programme

3 - RECEVOIR UN PROGRAMME D'UN DCN

On suppose que la machine a déjà été sélectionnée.(voir étape 2)

- Préparer le PC à la réception , à savoir :

taper " **R** "

le système demande de donner un nom au prochain fichier reçu (8 caractères maximum)

- Sélectionner la bonne machine à l'aide du "SWITCH"

SUR NUM :

Mode " **déchargement du programme courant** "
ou " **déchargement d'autres programmes** "
puis " **ENTREE** "("cycle" apparait dans la fenêtre "STATUS")

SUR FANUC :

_____ (vous devez être en mode programmeur ou "memory protect" déverrouillée)
_____ Edit / prog / reset
taper le N° du programme puis appuyer sur la touche "**PUNCH**"